Petzoldt's® Reinigungsknete, mild (Blau) – Magic Clean

Der Problemlöser bei Lackoberflächendefekten und Verunreinigungen
Diese Reinigungsknete entfernt Ablagerungen auf allen glatten Oberflächen (Lack, Glas, Chrom, usw.) schonend ohne diese anzugreifen oder zu beschädigen. Nicht auf rauen Kunststoffteilen wie z.B. Zierleisten usw. anwenden. Mit der Reinigungsknete lassen sich selbst extreme Lackverschmutzungen leicht beseitigen.

Die Lackdefekte und -verunreinigungen und Anwendungsgebiete:
Folgende Lackdefekte können mit der Reinigungsknete leicht behoben werden:

- Metallablagerungen und Eisenstaub (hervorgerufen durch Industrieemissionen oder Abrieb von Bahngleisen und metallischen Bremsstaubpartikeln)
- Lack- oder Farbnebel jeglicher Art
- Ablagerungen vom sauren Regen
- Baumharze und Teer
- Insektenreste

Die Reinigungsknete kann alle diese Oberflächenschäden sanft abtragen und die Lackoberfläche für eine anschließende Politur oder Lackversiegelung vorbereiten.
TIPP: Eine stärker verschmutzte Reinigungsknete können Sie auch weiterhin sehr gut nutzen um z.B. auf Windschutzscheiben und Felgen fühlbare Verunreinigungen und Schmutz zu entfernen.

Gebrauchsanleitung:

1. Fahrzeug gründlich waschen.
2. Kneten Sie die Reinigungsknete Handteller groß.
3. Sprühen Sie nun etwas Wasser, Glanz-Reiniger oder eine Glanz-Shampoo Mischung auf die zu reinigende Lackoberflächen und schieben Sie die Knete ohne Druck über die Oberfläche.
4. Prüfen Sie nun, ob alle Unebenheiten wie z.B. Pickel und Verschmutzungen entfernt wurden. Falls nicht, wiederholen Sie den Vorgang bis sich die Oberfläche glatt anfühlt.
5. Wenn sich die Knete dunkel färbt, so sind dies die abgetragenen Verschmutzungen. Kneten Sie die Masse solange durch, bis die Oberfläche wieder sauber und die Verschmutzungen sich im Inneren der Knetmasse befinden. Anschließend können Sie mit der Knete weiter reinigen.
6. Das restliche Wasser einfach mit einem weichen Microfasertuch entfernen.
7. Die Reinigungsknetmasse kann so oft benutzt werden, bis sie vollständig mit Schmutzpartikeln durchsetzt ist.
8. Nur bei Bedarf den Lack polieren und mit Wachs oder Langzeitversiegelung schützen, Fertig!

Wichtig:

1. Deponieren Sie nach jedem Benutzen die Knete, leicht angefeuchtet, wieder in der Aufbewahrungs-Box. Dadurch wird ein Austrocknen der Reinigungsknete verhindert.
2. Die Reinigungsknete darf nicht trocken oder bei niedrigen Außentemperaturen verwendet werden. Auch sollten Sie kein Geschirrspülmittel oder Glasreiniger zusammen mit der Reinigungsknete verwenden.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren!

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag.
Wir bitten unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.
Es gelten unsere Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Mit der Herausgabe dieses Merkblattes verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

Petzoldt's OHG
Lütkenheider Str. 10, 58099 Hagen
Tel.: 02331/483340 Fax: 02331/4833410
www.Petzoldts.de