




Die Varianten mit unterschiedlichen Abtragsleistungen:







Folgende Lackdefekte können durch den Einsatz der Reinigungskneten behoben/ entfernt werden:

- Metallablagerungen/Eisenstaub
- Flugrost/Bremsstaubpartikel
- Lack-/Farbnebel
- Insektenreste
- Teerspritzer/Baumharzreste

## MAGIC-Clean Schritt-für-Schritt Anleitung

- 1. Kneten Sie die Reinigungsknete handtellergroß.
- Sprühen Sie etwas Gleitmittel auf die zuvor gereinigte Oberfläche, und schieben Sie dann ganz einfach die Reinigungsknete ohne Druck über die Oberfläche.
- 3. Schauen Sie die reinigende Seite der Knete hin und wieder an. Bei sichtbaren Verschmutzungen, einfach die Knete in der Mitte einmal falten und wieder handtellergroß drücken. So werden die gelösten Schmutzpartikel optimal eingebunden. Wiederholen Sie Punkt 2. und 3. bis alle Verunreinigungen fühlbar entfernt sind.

4. Zum Nachreiben ein sauberes und trockenes Mikrofasertuch verwenden.

Welche Gleitmittel können verwendet werden?

- Petzoldt's Spezial Gleitmittel für Reinigungsknete, für nasse Oberflächen, also z. B. nach der Fahrzeugwäsche. Nach der Anwendung sollte das Fahrzeug abgewaschen und getrocknet werden.
- Zur Trockenreinigung zwischen den Fahrzeugwäschen: der neuartige Petzoldt's Gleit-Detailer.
- Autoshampoo-Wassergemisch oder Wasser können, mit Abstrichen in der Reinigungsleistung und ggf. auch in der Spurenbildung, auch verwendet werden.

## Wichtige Hinweise:

Reinigungsknete kann solange benutzt werden, bis sie vollständig mit Schmutzpartikeln durchsetzt ist. Immer in der Klickbox lagern. Nicht mit Geschirspüler, Universal- oder Glasreinigern verwenden. Nicht trocken verwenden. Nicht für Mattlack/-folie geeignet. Nicht auf heißen Oberflächen verwenden (optimal: 15 bis 22 °C).

## ! Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren!



© & Import: Petzoldt's OHG Lütkenheider Str. 10 D-58099 Hagen Tel.: +49 2331 483340



reiniaunasknete.de